

MODE D'EMPLOI UTILISATEUR GM 870

I: Angélus

II: Glas 1 (5min)

III: ...

IV: Volée ...

V : Volée ...



Pour déclencher manuellement une sonnerie:

- Appuyer brièvement (1 impulsion) sur le bouton correspondant à la sonnerie voulue
- Valider par OK
- La sonnerie s'arrêtera automatiquement au bout de 5 minutes.
- Pour arrêter une sonnerie en cours ou en cas d'erreur de manipulation: appuyer 2 fois sur NO